

1 Sicherheitshinweise



ACHTUNG LEBENSGEFAHR!

Jede Prüfung ist von 2 Personen mit Fachpersonalqualifikation durchzuführen! Die Anforderungen an Fachpersonal sind in Kapitel 7 der Betriebsanleitung zur Steuerung beschrieben.

Alle im Einsatzland geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen sind einzuhalten! Kontrollieren Sie vor jeder Prüfung, daß sich keine Personen in der Kabine befinden.

Weisen Sie darauf hin, daß die Aufzugsanlage während den Prüfungen für den Normalbetrieb nicht zur Verfügung steht.

Verhindern Sie das Betreten oder Beladen der Kabine.

2 Prüfen der Mehrkreisigkeit der Antriebsbremse

Führen Sie die Schritte in dieser Reihenfolge aus:

1. Schalten Sie die Steuerung in den Normalbetrieb.
2. Geben Sie ein Fahrkommando.
3. Drücken Sie während der Fahrt den Taster S170 und halten Sie den Taster gedrückt.
4. Drücken Sie anschließend den Taster S70A und halten Sie den Taster ebenfalls gedrückt.

Mit Schritt 3 und Schritt 4 halten Sie einen Bremskreis geöffnet. Gleichzeitig unterbrechen Sie in Schritt 4 den Sicherheitskreis. Als Folge führt die Aufzugsanlage einen Notstopp aus.

Die Prüfung ist erfolgreich verlaufen, wenn die Kabine mit nur einem Bremskreis zum Stehen kommt.

Wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und Schritt 4 mit dem Bremslüfttaster S70B.

Wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und Schritt 4 mit dem Bremslüfttaster S70C (falls vorhanden).

Die Schaltung der Taster S170, S70A, S70B und S70C (falls vorhanden) finden Sie in den Schaltplanunterlagen auf Blatt 1 und 3.

Prüfanweisung für Steuerungs-Nr. _____ geprüft: _____

(Prüfer)